


Un problème de son trop faible de la tablette ?

Cela peut venir du **Volume des applications**

Voici la fenêtre qui s'affiche lorsque vous montez le son :




C'est en fait le volume des **notifications** de la tablette.


Vocalyx est une application, il faut donc également monter le son **des applications de la tablette**.

Pour régler le son des applications :

1. Monter le son via le bouton sur le côté de l'appareil
2. Cliquer sur le menu, entouré en rouge ci-dessous



3. Un nouveau menu s'affiche.
Monter le son des applications (note de musique, entouré en rouge ci-dessous) à fond



4. Réessayer Vocalyx